



# セットアップ setup


hp color inkjet printer  
cp1160





**1** 固定部品を取り除きます。  
Remove restraints.




はがきローダーを取り外します。  
Remove Hagaki Loader.




プリンタの向き  
を変えます。  
Rotate printer.




**3** プリンタの電源  
をオンにします。  
Turn on printer.




レバーを解除して、  
引き上げます。  
Open latch, then lift.



プリントヘッド  
を挿入します。  
Insert printheads.








レバーをロ  
ックします。  
Close latch.



4

インクカートリッジ  
を挿入します。  
Insert ink cartridges.




5

接続方法を選択してください。



Choose one.



Windows 98, Me, 2000  
Macintosh



USB




「USB に関するヘルプ」  
のセクション  
"USB help" section




または  
OR




Windows




パラレル  
Parallel






または  
OR



Windows  
Mac OS 8.6, 9.X, X Classic



LAN  
+  
LIO



- ネットワーク接続の場合は LIO モジュールをご購入ください。
- 詳細については、LIO の説明書を参照してください。

- For easy network setup, purchase an LIO module.
- See LIO documentation for more information.





hp cp1160 プリンタソフトウェア CD を使っ  
てすべてのインストールを行ないます (ネット  
ワーク設定も含む)。

Use the hp cp1160 printer software CD for all  
installations, including networks.



Macintosh セットアップ  
Macintosh setup



[www.jpn.hp.com/hho](http://www.jpn.hp.com/hho)  
[www.hp.com/support/cp1160](http://www.hp.com/support/cp1160)